Частотомер электронно-счетный Ч3-67

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.721.012 TO

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение 3	
2. Технические данные 3	ł
3. Состав 4	ļ.
4, Устройстве и работа	
5. Устройство и работа составных частей (à
6. Маркирование и пломбирование 1	ŧ C
7. Общие указания по эксплуатации	10
	10
9. Подготевиа к работе	10
10. Порядок работы	10
	11
	13
13. Поеерка прибора	13
	15
15. Транспортиревание	18
Приложение 1. Размещание узлов и основных электрических	
элементов	17
Приложение 2. Таблицы напряжения по постоянному току	15
Приложение 3. Осциллограммы в ионтрольных точках	2
Приложение 4. Теблицы намоточных данных	2
Приложение 5. Схемы электрические принципиальные	
Перечень элементов	23

В п.2.2., формулу /1/ следует чатать:

В п.2.3. следует читеть: ... в каждую сторону от номинельного значения . Вместо раздела 3, на стр.4 следует смотреть раздел 3 приведсиний имее :

3. COCTAB TEMBORA

Наименование	Осозначение	Кол-во	Примечание
I. Частотомер алектронно-счетны	rit I		
Ч3–67	2.721.012	I	
2. Комплект комбинированный, в который входят:	4.068.06I	I	
некал	6.852.016	T	С марк: 43-67
кабель соединительний	4.850.108	2	С марк. 108
кабель соединительний	4:850,109	I	С марк. 109
фильтр	2.067.03I	I	
плага	5,282,056	2	
Вотавка плавкая			
BIII-IB 0.5A 250 B	0.480.003 TY	IO	
Вставка плавкая			
BHI-HB I,O A 250 B	0:480:003 TV	10	
съемник	6.894.004	2	
· ·			
3. Техническое описание и инстр	ync ₇		
DAN DO SKORAYATSIDE	2:72I:012 TO	I	
4: Формуляр	2.72I.OI2 ΦO	I	
Б. Ящик укладочный	4.16I.008-OK	I	

В п:4.5.3. следует читать: ... кношка 🛦 (КОНТРОЛЬ)

В п:4:5.4. следует ввести : ... клемма " ___ " (заким запитного заземления присора) .

В п.5.1.2. смедует читеть:... достигает величини (0,4 + I)В или более; ...При этом откривается транзвоrop' V 8

В п.Б.2.2. следует ввести:... формирователя (микросхема DI.2.), подавтся на высокочастотные сими современия "ИЛИ" (микросхема D 4.I.) .

В п.5.5: Г. следует читать: ... Блок автоматики соцеркит ...

В п.5.5.2. ододует четель:... выдают частоти от 10 кГц до 0;01 Гц докадинии ступенями.

На стр:9 , в п.5:5.4. следует ввести :... опрокадивает тригтер времени индакадив ТИ

На стр.8, на рис.3 сленует читать: D9, D4.D8, D12.I, D14.I, D14.I, D14.2, D15.2.

В п.5.6.I. одедует читать: ... плюс (5 \pm 0.I)В, ток

В п.5.7.1. следует врестя:... не более I мВ; второй коточник- непряжения + (12 +0,12)В, ток нагрузки 0,25А, напряжение пульсаций не более І мВ: третий источник - ...

В п.5:8.1. следует читать:... 1) состоящий из защищего каскава,

В п.Э.І. следует читать:... установить не в соответствующее положение, укрепить планку и установить предохранители для соответствущего напряжения сети.

В п:10:2:2: следует ввести: ... кножку 🕭 (КОНТРОЛЬ).

В п.10.2.4., в примечания, в п.2 следует читать:... от 0,4-1 до 10 В...; ... менее (0,8-0,2)В - внилю-MARTCH!

В п.13.4.2.1. следует ввести: ... включите кнопку 🔻 (КОНТРОЛЬ)

В п.13.4.2.2. следует читать: ... установите минимально необходимое вначение напримения выходного

В п.13.4.3.Т. следует ввести: ... комнаратора и развем 5 МНж частотомера ЧЗ-54 ... , ;

- С разъема ВНХОД I МН₂ компаратора преобразованный сигнал частотой 🛵 подается на вход A частегомера ЧЗ-54, работающего в режиме измерения частоти при времени счета I или 10 с. Для повышения доотоверности результатов измерения запилите не менее 10 последовательных показаний частотомера и наблите их среднее арифистическое значение $f_{\kappa q}$ по формуле /3/ ... далее по тексту .

В п.13.4.3.2. следует четать: которая должна сыть в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-7}$.

В п.14.3. следует чатать: ... паров каскот , щемочей, а также газов

На стр.17, на рис.3 следует читать:



В приложения 3, на стр. 21 следует читать: Блок декад 2.208.052 -, Кнопка " 🕯 " включена. . . .

В таблице I, на стр.22 следует читать:

I4 - I6 ... 0,25 0,5 1,2 II

На стр. 22 в Приложение 4 в двух местах следует ввести : Схема электрическая .

На стр.25 . в рис.4 оледует ввести : R9 жж нодомрают при регулировании .

На отр.30 следует четать:

P6* C2-236-5II OM ± 0,5%-A- B I 332 - I MOM
R9 C2-23-0,125-150 MOM ± 1%-A-B I 82 + 240 MOM
FI8 C2-23-0,125-2 MOM ±5%-A-B I

На стр.31 оледует читать: Блок денад 2.208.052

HII ... RI4 C2-23-0,125-1;8 NOM ± 5%-A-B -44

Прибор укомплектован двухивльным внуром питания. Переход 2,236,304 входит в комплект прибора о тре ным шнуром патания .

Схема влектрическая принцепнальная влежена в ТО . Карточка отзива потребителя приводена на вилейке.

43-67/TO/

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Частотомер электронно-счетный ЧЗ-67 (рис. 1) предназначен для измерения частоты сниусондальных электрических сигналов н выдачн сигнала опорной частоты.
- 1.2. Прибор соответствует ГОСТ 22261-82 в частн метрологических характернстнк, ГОСТ 22335-77, а по условиям эксплуатации предназначен для работы в условиях:

темлература окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°C;

относительная влажность воздуха 98% при температуре до 25°C.

- 1.3. Прибор питается от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В частотой (50 \pm 1) Гц или напряжением (220 \pm 11) В и (115 \pm 5,75) В частотой (400 \pm 10) Гц.
- 1.4. Прибор может использоваться для настройки и испытаний различного рода приемо-передающих трактов, фильтров, генераторов, для настройки систем связи и других устройств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Прибор измеряет частоту синусоидальных электрических сигналов в диапазоне от 10 кГц до 100 МГц при напряженин входного сигнала от 10 м8 до 10 В.
- 2.2. Относительная погрешность прибора при измерении частоты находится в пределах значений, рассчитанных по формуле (1):



$$y = \pm (_{0} + \frac{1}{f_{N3M, \cdot} t_{C4}})_{i}$$
 (1)

где 30 — относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генервтора или внешнего источника, используемого вместо внутреннего кварцевого генератора:

f_{изм.} – измеряемая частота, Гц; f_{C4} – время счета, с.

2.3. Номинальное значение частоты кварцевого генератора – 5 МГц.

Пределы перестройки частоты кварцевого генератора при выпуске прибора не менее 2,5·10⁻⁶ в каждую сторону от минимального значения.

Действительное значение частоты кварцевого генератора при выпуске прибора установлено с погрешностью в пределах $\pm 1.10^{-7}$ относительно номинального значения частоты после истечения времени установления рабочего режима равного 1 ч.

2.4. Относительная погрешность по частоте генератора находится в пределах;

 $\pm 5.10^{-7}$ – 3a 30 суток;

 $\pm 1.10^{-6}$ - 3a 6 месяцев:

 $\pm 2.10^{-6}$ - 3a 12 месяцев.

Интервалы времени 30 суток, 6 и 12 месяцев отсчитываются с момента коррекции частоты кварцевого генератора с относительной погрешностью в пределах $\pm 1.10 - 7$ (режим работы с выключениями или без выключений).

- 2.5. Среднеквадратическая относительная случайная вариация частоты кварцевого генератора за 10 мии при окружающей температуре, поддерживаемой с точностью ±1°C, не должна превышать предел допускаемого значения, равного 5·10⁻⁸.
- 2.6. Температурный коэффициент частоты кварцевого генератора в диапазоне температур от минус 30 до плюс 50° С находится в пределах $\pm 2.10^{-8}$ °C.

2.7. Прибор измеряет в режиме самоконтроля частоту собственного опорного сигнала 1 МГц (в таком режиме проверяется работоспособность прибора).

- 2.8. Прибор обеспечивает непосредственный отсчет результата измерения в цифровой форме с гашением незначащих (впереди стоящих) нулей и индикацией единиц измерения (Гц. кГц. МГц), децимальной точки (запятой) и переполнения цифрового табло.
 - 2.9. Время счета прибора 10-2; 1 и 102 с.

2.10. Прибор выдает сигнал опорной частоты 5 МГц с погрешностью по частоте, равной погрешности внутреннего кварцевого генератора, размахом не менее 1 В на конце кабеля с волновым сопротивленнем 50 Ом длиной 1 м, нагруженного на сопротивление 1 кОМ.

2.11. Входное сопротивление и входная емкость

прибора - 1 МОм и 25 пФ соответственно.

2.12. Прибор обеспечивает свон технические характеристики по истеченни временн установлення рабочего режима равного 1 ч.

2.13. Непрерывная работа прибора в рабочих условиях

- в течение не межее 16 ч.

Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима,

2.14. Прибор сохранлет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой (400±10) Гц.

2.15. Мощность, потребляемая прибором от сети при

нормальном напряжении, не превышает 30 В-А.

2.16. Нормальные условня применения (эксплуатации): температура окружающего воздуха — (20±5)°С; относительная влажность воздуха — (65±15)%;

атмосферное давление – (100 ± 4) кПа, (750 ± 30) мм

напряжение питающей сетн — (220±4,4) В; частота питающей сети — (50±1) Гц;

содержание гармоник - до 5%

2.17. Рабочие условня применения (эксплуатации): темлература окружающего воздуха — от минус 30 до плюс 50°C;

относительная влажность воздуха — до 98% при температуре 25°C;

атмосферное давление - от 104 до 60 кПа (от 780 до 450 мм рт.ст.)

2.18. Предельные условня транспортировання:

температура окружающего воздуха — от минус 60 до плюс 65°C;

атмосферное давление - 12 кПа (90 мм рт.ст.),

После пребывания в предельных условиях время выдержки прибора в нормальных условиях — не менее 2 ч.

2.19. Габаритные размеры прибора — 160х94х356 мм Масса прибора (без упаковки) — не более 4 кг

2.20. Наработка прибора на отказ – не менее 5000 ч.

2.21. Гамма процентный ресурс не менее 10000 ч при $\mathcal{X}=80\%$.

2.22. Гамма-процентный срок службы не менее 10 лет при Y=80%.

2.23. Гамма процентный срок сохраняемости при $\gamma = 80\%$ не менее:

10 — для отапливаемых хранилищ;

5 лет - для неотапливаемых храннлищ.

3, COCTAB

Наименование	Обозначение	Коли- чество
Частотомер электроино-счетный 43-67	2.721.012	1
Комплект комбинированный (ЗИП)	4.068.061	1
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	2.721.012 TO	1
Формуляр	2,721,012 ФО	1
Ящик укладочный	4.161.008-01	1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Принцип действия

4.1.1. Работа прибора основана на счетно импульсном принципе, заключающемся в том, что счетный блок считает количество поступающих на его вход импульсов в течение определенного интервала времени.

При измерении частоты счетный блок считает количество импульсов, сформированных из входного (измеряемого сигнала, за время длительности строб импульса. Длительность строб импульса (время счета) в этом режиме задается опорными частотами.

В режиме самоконтроля счетный блок считает количество импульсов опорной частоты 1 МГц (частоты заполнения) за время длительности строб импульса,

4.2. Структурная схема

4.2.1. Структурная схема прибора (рис. 2) включает в себя следующие основные узлы и блоки:

усилнтель 2.030,052; блок декад 2.208,052;

распределитель импульсов 3.056.031;

блок индикацин 3.045.028;

блок автоматнки 2.070.039;

блок стабилизаторов напряжения 3.233.121;

блок стабилизаторов напряжения 3.233.118;

генератор кварцевый 3,261,006.

4.2.2. Усилитель содержит входной аттенюатор, усилитель н формирователь. Блок предназначен для усиления и формировання сигналов в диапазоне частот от 10 кГц до 100 МГц до уровня, необходимого для срабатывания после-

дующих узлов прибора.

- 4.2.3. Блок декад содержит высокочастотные управляемые схемы совпадения, селектор/декаду 100 МГц, преобразователь кода, шесть последовательно соединенных декадных делителей и мультиплексоры информации. Селектор предназначен для пропускания на вход декадного делителя 100 МГц сигнала только в теченне длительности строб-имлульса, вырабатываемого блоком автоматики. Через преобразователь кода выходной сигнал декады 100 МГц подсчитывается далее шестью лоследовательно соединенными декадами. Мультиплексоры блока обеспечивают последовательную выдачу информации с пересчетных декад на распределитель импульсов по четырем информационным шинам.
- 4.2.4. Распределитель импульсов содержит регистр памяти, обеспечивающий хранение результата измерения на время последующего цикла измерения, а также вырабатывает нмпульсы включения в соответствующей лоследовательности цифровых индикаторов и децимальных точек (запятых).

4.2.5. Блок индикации предназначен для визуального отображения в цифровой форме результата измерения и

подсветки единиц измерения.

4.2.6. Блок автоматики предназначен для выработки дискретной сеткн опорных частот для выбора соответствующего времени счета, а также обеспечивает синхронизацию во времени работы узлов прибора. Он состоит из усилителя-формирователя опорного сигнала частотой 5 МГц, делителя частоты 1:5, восьми последовательно соединенных декадных делителей частоты, мультиплексора сигнала времени счета, триггера строба и схемы выработки импульсов переписи, сброса и времени индикации. Сигнал времени счета с помощью мультиплексора с выхода соответствующего делителя чвстоты поступает на триггер




Рис. 2. Структурная схема

строба. Последний вырабатывает строб-импульс, дпительность которого определяет время счета прибора.

4.2.7. Блоки стабилизаторов напряжения вырабатывают стабилизированные питающие напряжения плюс 12, плюс 5 и минус 12 В для питания всех узлов прибора.

4.2.8. Генератор кварцевый предназначен для выдачи высокостабильного опорного сигнала частотой 5 МГц, задающего базу времени прибора.

4.3. Режим измерения частоты

4.3.1. Измеряемый сигнал с выходного разъема прибора через аттенюатор, усилитель, формирователь и открытую в этом режиме схему совпадения Сп1 поступает на селектор.

На второй вход селектора поступает строб-импульс с блока автоматики. За время, равное длительности стробимпульса, определенное количество сформированных из измеряемого сигнала импульсов подсчитывается пересчетными декадами прибора. Результат счета индицируется на цифровом табло прибора.

4.3.2. Сигналы времени счета, задающие длительность строб-импульса, формируются следующим образом.

Сигнал частотой 5 МГц с внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника опорной частоты через усипитель-формирователь поступает на делитель частоты 1;5, а затем депится восемью последовательно соединенными декадными депителями. Сигнапы времени счета 10-2 с (100 Гц), 1 с (1 Гц) и 102 с (0,01 Гц) с выходов соответствующих декадных делитепей поступают на мультиплексор времени счета. В зависимости от попожения перекпючателя ВРЕМЯ СЧЕТА, в выбранный мульти-

плексором сигнал времени счета поступает на триггер строба. Последний формирует строб-импульс, длительность которого равна выбранному времени счета.

4.4. Режим самоконтроля

4.4.1. В приборе предусмотрен режим самоконтроля основных узлов и блоков.

Работа в этом режиме аналогична работе в режиме измерения частоты, однако, при этом прибор измеряет частоту собственного опорного сигнала.

4.4.2. Сигнап частотой 1 МГц с выхода делителя частоты 1:5 через открытую в этом режиме схему совладения Сп2 поступает на селектор.

Прохождение сигналов времвни счета такое же, как в режиме измерения частоты.

4.5. Конструкция

4.5.1. Прибор имеет бесфутлярную конструкцию настольного исполнения. Несущий каркас прибора состоит из двух боковых кронштейнов, задней и передней панелей. Нижняя крышка прибора снабжена съемными ножками. Для удобства визуального считывания результатов измерений прибору можно придать наклонное положение с помощью откидной скобы, крепящейся к двум ножкам на нижней крышке. Передняя панель прибора с целью защиты от механических повреждений закрывается крышкой.

4.5.2. Органы управления, индикации и присоединительные разъемы расположены на передней и задней панелях, на правой боковой стенке и снабжены соответствующими надписями. 4.5.3. На передней панели прибора расположены:

түмблер Сеть!, предназначенный для включения напряжения сетн:

кнопочный переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА, в предназначенный для выбора времени счета в режимах измерения частоты и самоконтроля;

кнопка (КОНТРОЛЬ), предназначенная для включения режима самоконтроля прибора (во включенном состоянии прибор переходит в режим самоконтроля);

кнопка X (СБРОС), предназначенная для осуществления ручного сброс-пуска прибора;

разъем 10 кHz – 100 MHz, предназначенный для подключения входного сигнала.

4.5.4. На задней панели прибора расположены: планка переключателя напряжения питающей сети;

два держателя предохранителя со вставленными в них предохранителями, соответствующими напряжению питающей сети.

4.5.5. На правой боковой стенке прибора расположены: разъем 5 МНz и переключатель ВНУТР-ВНЕШН, которые служат для подключення сигнала опорной частоты от внешнего источника вместо сигнала внутреннего кварцевого генератора или для выдачи опорного сигнала частотой 5 МГц (для внешнего использования);

закрытое заглушкой с пломбой отверстие с надписью КОРР, ЧАСТ., под которым расположен корректор частоты внутреннего кварцевого генератора.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5,1, Усилитель 2.030.052

5.1.1. Усилитель (см. рис. 4 приложения 5) предназначен для усиления синусондального сигнала в днапазоне частот от 10 кГц до 100 МГц и формирования из него импульсного сигнала в уровнях эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ). Он состоит из входного аттенюатора с пороговым детектором, усилителя и формирователя (триггера Шмитта).

5.1.2. С входного разъема сигнал поступает на управляемый аттенюатор, выполненный на резисторах R2, R1 и конденсаторе C4. При напряжении входного сигнала менее 0,3 В реле К1 выключено (замкнутое состояние контактов реле в этом случае изображено на схеме), и аттенюатор пропускает входной сигнал без ослабления. Когда напряжение входного сигнала достигает величины (0,3-0,5) В нли более, выходное напряжение детектора (днод VI) охазывается достаточным для срабатывания триггера Шмитта, собранного на микросхеме A1.

При этом открывается транзистор VB, реле К1 включается, и входной сигнал ослабляется вышеуказанной цепью. О включении аттенюатора сигнализирует зажигание светодиодного индикатора Н1, выведенного на переднюю ланель прибора с надписью АТТЕН 1:10.

5.1.3. Предварительное усиление сигнала осуществляется каскодной схемой на полевом транзисторе V6 и транзисторе V5. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется с помощью дросселей L1 и L2. На выходе каскодной схемы включен эмиттерный повторитель (транзистор V7), согласующий ее с последующим каскадом — дифференциальным усилителем, собранным на транзисторной сборке V9. Через эмиттерный повторитель (транзистор V10) сигнал поступает для дальнейшего усиления на каскад, собранный на

микросхеме D1.1, который с целью стабилизации режима работы охвачен отрицательной обратной связью через резистор R33.

5.1.4. С выходов микросхемы D1.1 усиленный сигнал в парафазном виде поступает на симметричный триггер Шмнтта (микросхема D1.2), выполняющий формирование сигнала. Положительная обратная связь осуществляется с помощью резисторов R40, R41. Коррекция частотной характернстики в области высоких частот производится с ломощью конденсаторов С32 и С33. Через буферный каскад (микросхема D1.3), сформированный в уровнях ЭСЛ сигнал поступает на выход блока н даяее подается в блок декад прибора.

5.2. Блок декад 2.208.052

5.2.1. Блок декад (см. рис. 5 приложения 5) предназначен для подсчета количества импульсов, сформированных усилителей измеряемого сигнала, за определенный нормированный промежуток времени, определяемый строб-импульсом.

5.2.2. Импульсный сигнал с выхода усилителя через дифференциальный приемник с линии (микросхема D1.3) н опорный сигнал частотой 1 МГц, преобразованный в уровень ЭСЛ с помощью преобразователя"- формирователя (микросхема D4.1). В режиме измерения частоты открыт нижний по схеме вентиль микросхемы D4.1, в режиме самоконтроля - верхний вентиль, и соответствующий сигнал поступает на счетный С-вход микросхемы D3, которая одновременно выполняет роль селектора и высокочастотного декадного делителя частоты 100 МГц. Декадное деленне поступающего на счетный С-вход микросхемы D3 через преобразователь - формирователь уровня строб-импульса (микросхема D1.1). Код декадного делителя 1-2-4-8. Транзисторы V1 - V4 преобразуют выходные ЭСЛ уровни декады и уровни К-МОП для подачн выходного кода на информационные входы мультиллексоров данных.

5.2.3. Выходной импульс декадного делителя частоты 100 МГц расширяется с помощью вентиля D4.2 и усиливается дифференциальным каскадом на транзисторах V5 и V6.

Последующие пересчетные декадывыполнены на микросхемах D5 · D10 соответственно и работают в коде 1-2-4-8.

Выходные коды пересчетных декад прибора поступают на информационные шины четырех мультиплексоров данных D11-D14. По управляющим шинам указанные мультиплексоры опрашиваются двоичным кодом импульсов опроса, поступающих с распределителя импульсов. При этом состояние кода опроса меняется через период следования импульсов опроса, соответственно через период импульсов опроса изменяется информация на выходах мультиплексоров. В каждый определенный момент времени информация на выходах мультиплексоров соответствует состоянию только одной из пересчетных декад прибора.

5.3. Распределитель импульсов 3.056.031

5.3.1. Распределитель импульсов (см. рис. 7 приложения 5) содержит регистр памяти с буферными усилителями и катодным дешифратором, схему динамической индикации показаний, схему гашения незначащих впереди стоящих нулей и схему включения индикатора переполнения табло.

5.3.2. Выходные сигналы мультиплексоров данных блока декад поступают на информационные Д-входы

регистра памяти, выполженного на микросхеме D9. На входы записи (W) и считывания (R) регистра памяти поступают импульсы опроса, состояния кода которых определяют соответствующую ячейку записи информации и считывания. Запись информации в регистр памяти производится по положительному перепаду имлульса опроса, поступающего на тактовый Т-вход регистра памяти через вентиль D6.1 только в течение длительности импульса переписи, вырабатываемого блоком автоматики и проинвертированного на вентиле D2.1.

С выхода регистра памяти через буферные усилители (микросхемы D10.2; D2.3; D1.4) считываемая из памяти информация поступает на входы катодного дешифратора (микросхема D11) цифровых светодиодных индикаторов.

5.3.3. Индикация показаний на цифровом табло прибора выполнена по динамической схеме. Генератор импульсов опроса собран на микросхемах D1.1 и D1.2. Частота генерации определяется величиной резисторов R1, R2 и емкостью конденсатора С1. Через буферный усилитель (микросхема D1.3) импульсы опроса поступают на делитель частоты на 8 (микросхемы D4), выходной код которого управляет работой мультиплексоров данных блока декад, регистра памяти, а также поступает на входы демультиплексора последовательного опроса цифровых индикаторов (микросхема D8).

5.3.4. Схема гашения незначащих нулей цифрового табло прибора выполнена на микросхемах D6.2, D2.2, D3.2, D2.4 и D1.5. Опрос пересчетных декад прибора осуществляется в направлении от старшего цифрового разряда к младшему. В лервоначальный момент времени, соответствующий низкому потенциалу на выводе 9 микросхемы D8(состояние 7 счетчика D4), триггер гашения D3.2 этим лотенциалом через инвертор на микросхеме D5.1 по установочному входу R устанавлявается в состояние, соответствующее уровню логического 0 (в дальнейшем 0) на его выходе. Этот уровеиь через логическую схему D2.4 и инвертор D1.5 выключает по входу гашения катодный дешифратор (микросхема D11). В этот момент времени ни один из цифровых индикаторов прибора не включен.

Затем идет опрос состояния декады старшего значащего цифрового разряда. Если на ней присутствует нулевая информация, то на всех выходах регистра памяти D9 имеет место уровень 0, а на выходе логической схемы совпадения D6.2 - уровень логической 1 (в дальнейшем 1). Этот уровень, проинвертированный буферным каскадом на микросхеме D2.2, не изменяет состояние триггера гашения, и индикатор старшего цифрового разряда не включается несмотря на то, что анодное напряжение на нем присутствует. Затем ндет одрос состояния декады последующего цифрового разряда и так далее. Если информация в какой либо из декад отлична от нулевой, то в момент времени, соответствующий опросу данного разряда, на S-входе триггера гашения D3.2 возникает уровекь 1, он опрокидывается и через буферные каскады снимает запрещающий потенциал со схода гашения катодного дешифратора. При этом указанный, а затем и все последующие индикаторы младших цифровых разрядов прибора включаются, высвечивая соответствующую информацию.

5.3.5. При переполнении цифрового табло прибора импульс переписи с выхода последней пересчетной декады блока декад поступает на тактовый С-вход триггера D3.1 и опрокидывает его. С приходом импульса перепи-

си опрокидывается и R-S триггер, собранный на вентилях микросхемы D7. При этом на выходе вентиля D7.4 образуется уровень 0, который через буферный усилитель на микросхеме D10.1включает индикатор 000 (переполнение) цифрового табло прибора. Уровень 1, присутствующий в этот момент на выходе вентиля D7.3, через буферные каскады на микросхемах D2.4 и D1.5 обеспечивает на входе гашения катодного дешифратора D11 высокий потенциал, и все цифровое табло прибора включено, даже если на нем высвечивается нулевая информация.

5.3.6. Мультиплексор D12 через буферные усилители на инверторе D1.6 и транзисторе VI управляет включением соответствующей децимальной точки (запятой) цифрового индикаторного табло прибора.

5.4. Блек индикации 3.045.028

5.4.1. Блок индикации (см. рис. 2 приложения 5) предназначен для визуального отображения в цифровой форме результата измерения, подсвета вдиниц измерения, а также индикации автоматической работы прибора и переполнения табло.

5.4.2. Сигналы с выходов демультиплексора последовательного опроса распределителя импульсов управляют работой семи анодных ключей, собранных на транзисторных сборках V1 иV2. Указанные ключи подключены к анодам цифровых индикаторов и обеспечивают необходимый ток для их четкого зажигания.

5.4.3. Цифровые индикаторы H1·H7 соединены параллельно по одноименным катодам и включаются катодным дешифратором, расположенным в распределителе импульсов. Диоды указанных индикаторов, как описано выше, попеременно запитываются от анодных ключей.

5.4.4. Индикаторы Н8, Н10, Н12 предназначены для визуальной индикации единиц измерения. Диод Н9 индицирует автоматическую работу прибора, а Н11 — переполнение цифрового табло.

5.5. Блок автоматкки 2.070.039

5.5.1. Блок автоматики (см. рис. 6 приложения 5) предназначен для выбора соответствующего времени счета и синхронизации во времени работы основных узлов прибора.

Блок автоматнчесни содержит декадные делители частоты и собственную схему автоматики.

5.5.2. Сигнал внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника опорной частоты 5 МГц через переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке прибора поступает на вход усилителя, выполненного на инверторе D1.2. Выбор рабочей точки усилительного каскада осуществляется с помощью резисторов R2, R4. С выхода усилителя усиленный сигнал частотой 5 МГц поступает на вход формирователя опорного сигнала, собранного по схеме триггера Шмитта на микросхемах D1.1 и D1.3. Сформированный триггером в уровнях транзисторно транзисторная логика (ТТЛ) сигнал частотой 5 МГц поступает на делитель частоты 1:5 (микросхема D3), а затем на восемь последовательно соединенных декадных делителей частоты, выполненных соответственно на микросхемах D5, D7, D9, D4, D6, D8, D10, D11. Указаниые делители выдают частоты от 100 кГц до 0,01 Гц декадными ступенями,

5.5.3. Выбор времени счета в режимах измерения частоты и самоконтроля осуществляется с помощью мультиплексора (минросхема D13). На сигнальные входы мультиплексора поступают сигналы частотой 100 Гц

 $(10^{-2}c)$, 1 Гц (1c) и 0,01 Гц $(10^{2}c)$, а на управляющие — код спереключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, з на передней панели прибора, с помощью которого производится выбор соответствующего времени счета.

5.5.4. Схема автоматики содержит триггер строба ТС (микросхема D15.1) триггер синхронизации строба ТСС (микросхема D15.2), триггер времени индикации ТИ (микросхема D12.1), триггеры ТІ (микросхема D14.1), и Т2 (микросхема D14.2), триггер переписи ТП (микросхема D12.2), логнческие схемы формирования импульса сброса (микросхема D16.1) и импульса переписи (микросхемы D16.2, D16.4, D16.3).

Работу схемы автоматики рассмотрим при времени счета 10 мс (10-2c) с момента, предшествующего началу счета, т.е. в течение времени индикации. Эпюры и временные соотношения основных импупьсов схемы автоматини приведены на рис. З. В этот момент времени триггеры ТС, ТСС, Т2 и ТП находятся в исходном нулевом состоянии, а триггеры ТИ и Т1 – в состоянии 1. При этом триггер ТС удерживается запрещающим потенциалом, поступающим на его Ревход с прямого выхода триггера Т2.

В конце секундного интервала времени индикации, опрвделяемого периодом следования импульсов на выводе 11 микросхемы D8, отрицательный перепад этого импульса, проинвертированный нижним по схеме инвертером D1.4, поступает на С-вход триггера ТИ и устанавливает его в нулевое состояние. Своим выходным потенциалом триггер ТИ, в свою очередь, по R-входу устанавливает триггер Т1 в нулевое состояние.

При этом на обоих входах логической схемы D16.1 присутствует уровень 0, а на выходе ее образуется уровень 1, т.е. формируется передний фронт импульса сброса,

который устанавливает декадные депитепи частоты D4, D6, D8, D10 иD11 в состояние 0.

Через 1 мс отрицательный перелад импульса, поступающего с выхода микросхемы D9 на счетный С-вход триггера T2, опрокидывает его в состояние 1, при этом:

формируется задний фронт импульса сброса на выходе микросхемы D16.1;

снимается блокировка с R-входа триггера ТС.

Через 1 мс отрицательный перепад импульсов времени счета, поступающих с выхода мультиппексора времени счета D13 на счетный С-вход триггера ТС, опрокидывает его в состояние 1, и по отрицательному фронту синхроимпульсов частотой 1 Мгц это состояние переписывается в триггер ТСС, формируя передний фронт стробимпульса, Через промежуток времени 10 мс (равный выбранному времени счета) импульсом времени счета триггер ТС возвращается в исходное состояние, и соответственно через 1 мкс в исходное состояние возвращается и триггер ТСС, формируя задний фронт строб нмпульса,

При этом отрицательный перепад строб импульса с прямого выхода триггера ТСС опрокидывает триггер Т1 в состояние 1, на обоих входах логической схемы совпадения D16.2 образуется при этом уровень 0, а на выходе ее – уровень 1. При этом триггер памяти ТП по установочному5 — входу опрокидывается в состояние |. Приходящий через 1 мс отрицательный перепад импульса по С-входу опрокидывает триггер Т2 в исходное нулевое состояние, на выходе логической схемы совпадения образуется уровень 0, а на выходе вентиля D16.3 — положительный фронт импульса переписи. Триггер сгроба ТС в это время блокируется запрещающим потенциалом по R-входу. Приходящий затем через 9 мс попожительный перепад им-




Рис. 3. Эпюры осковных импульсов блока автоматики

пульса по С-входу опрокидывает триггер D12.2 в исходное нулевое состояние, формируя на выходе вентиля D16.3 зад-

иий фронт нмпульса переписи.

По ближайшему концу секундного интервала времени положительный перепад нипульса по С-входу опять опрокидывает триггер ТИ, и весь цикл повторяется заново.

5.5.5. С помощью R-S триггера, собранного на вентилях D2.2 и D2.3, осуществляется ручной сброс-пуск прибора.

5.6. Блок стабилизаторов напряжения 3,233,121

5.6.1. Блок стабилизаторов (см. рис. 1 приложения 5) содержит два стабилизаторованных источника жапряжения со слвдующими характеристиками: первый источник — напряжение плюс (5±0,01) В, ток нагрузки 0,65 А, напряжение лульсаций не более 20 мВ; второй источник — напряжение плюс (5±0,01) В, ток нагрузки 0,15 А, напряжение пульсаций не более 5 мВ.

5.6.2. Выпрямитель обоих источников выполнен по схеме двухполупериодного выпрямления на днодах V3 и V4. Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется конденсатором С1. Интегральные стабилизаторы напряжения (для первого источника — микросхема D2, для второго — микросхема D1) осуществляют стабилизацию выходного напряжения и защиту источников от перегрузок и короткого замыкания.

5.7. Блок стабилизаторов напряжения 3.233.118

5.7.1. Блок стабилизаторов (см. рис. 8 яриложения 5) содержит три стабилизированных источника напряжения со следующими характеристиками: первый источник напряжение минус (12±0,12)В, ток нагрузки 0,07 А, напряжение пульсаций не более 1 мВ; третий источник — напряженне плюс (12±0,12) В, ток нагрузки 0,04 А, напряженне пульсаций не более 1 мВ,

5.7.2. Все три стабилизированных источника питания представляют собой линейные стабилизаторы компенсационного типа с последовательно включенным регулирующим элементом и состоят из выпрямителей, фильтров, регулирующих элементов, усилителей постоянного тока

(УПТ) н источников опорного напряжения.

Выпрямитвль источника минус 12 В собран по мостовой схеме на днодах V1, V2, V5, V6. Выпрямитель обоих источников плюс 12 В общий и выполнен на диодах V3, V4, V7, V8. Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется соответственно конденсаторами С1 и С2,

УПТ всех источников выполнены на интвгральных операционных усилителях D1, D2, D3. Источником опорного напряження УПТ служат стабилитроны V17, V18, V19.

Регулирующие элементы источников минус 12 и плюс 12 В, 0,25 А выполнены на мощных транзисторах V1, V2.

Установка уровня выходного напряжения каждого источника производится с помощью переменных резисторов R17, R20, R23.

5.8. Генератор кварцевый 3.261.006

5.8.1. Гвнератор кварцевый (см. рис, 3 приложения 5) предназначен для использования в качестве источника опорного сигнала частотой 5 МГц.

Функционально узел разделяется на две основные части:

1) кварцевый генератор, состоящий из заднего каскада, усилителя АРУ и оконечного каскада;

2) схему управлення термостатом пропорционального типа.

 5.8.2. Задающий каскад генератора выполнен по схеме емкостной трехточки с общим эмиттером на транзисторе V2. Последовательно с кварцевым резонатором G1 включены элементы коррекции частоты — конденсатор C1 н катушка индуктивности L1. Подбором конденсатора C1 осуществляется корректировка частоты грубо, а вращением подстроечника катушки индуктивности L1 осущвствляется плавная корректировка частоты выходного сигнала генератора.

5.8.3. В генераторе применена автоматическая регулировка уровня колебаний, позволяющая с большой точностью поддерживать необходимую мощность рассеивания на кварцевом резонаторе, что обуславливает высокую

стабильность частоты генератора,

С коллектора транзистора V2 сигнал поступает на усилитель АРУ, который содержит усилительный каскад на транзисторе V5 и детекторный каскад на диодах V3, V6.Выпрямленный сигнал поступает в цепь коллекторной стабилизации рабочей точки транзистора задающего каскада. При изменении уровия колебаний на выходе детектора появляется постоянное напряжение управления, которое подается в базовую цепь транзистора V2 и управляет базовым током, протекающим через резисторы R3, R7, а значит коэффициентом усиления каскада и уровнем колебаний генератора. На резистора V5, который включен в цепь нагрузки детектора, выделяется напряжение задержки, позволяющее установить требуемый уровень колебаний.

5.8.4. С усилителя АРУ снгнал поступает на оконечный каскад, выполненный по схеме с общим коллектором на транзисторе V8. С эмиттера транзистора сигнал подается

на выход блока.

Питание задающего каскада и усилителя АРУ осуществляется от внутреннего стабилизатора напряжения на стабилнтроне V7.

5.8.5. Кварцевый резонатор размещен внутри цилиндра подогревателя одноступенчатого термостата. Датчик температуры (терморезистор R2) расположен в стенке цилиндра под обмоткой подогрева, которая выполнена из манганинового лровода, намотанного бифилярно на внешней поверхности цилиндра подогревателя. Датчик температуры вместе с резисторами R2, R4, R5, R6, расположенными на плате 5.126.002, образуют мост, в диагональ которого включен дифференциальный усилитель на микросхеме D1.

Усиленный сигнал разбаланса моста с выхода микросхемы D1 поступает последовательно на транзисторы V4, V1 (плата 5.126.002), а затем на регулирующий транзистор V1, размещенный на торце подогревателя. Нагрузкой регулирующего транзистора является обмотка подогревателя R1. Микросхема D1, транзисторы V4, V1, а также регулирующий транзистор образуют усилитель постоянного

тока.

5.8.6. При определенной величине сопротнвлення терморезистора R2, соответствующей данной темлературе внешней среды, схема управлення поддерживает тепловой баланс термостата. При изменении темлературы внешней среды изменяется сопротивление терморезистора R2, соответственно, ток разбаланса моста и ток через обмотку подогрева. Ток в обмотке подогрева пропорционален разбалансу моста и обеспечивает необходимую мощность термостата в зависимости от температуры окружающей среды. Установка рабочей температуры термостата, равной (70±1) °C, осуществляется с помощью резистора R6.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Наименование прибора, товарный знак предприятия-изготовителя и знак Госреестра нанесены на передней панели прибора. На правой боковой стенке — его условное обозначение. На задней панели нанесен порядковый номер прибора и год его выпуска.

6.2. Приборы, принятые органами приемки и подготовленные к упаковке, пломбируются мастичными пломбами

на задней ланели и боковых стенках прибора.

На запорные замки укладочного ящика, в который уложены прибор и эксплуатационные документы, устанавливаются пломбы.

7. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После распаковки и извлечения из укладочного ящика прибор необходимо осмотреть на отсутствие внешних повреждений.

7.2. При приемке прибора необходимо проверить его

состав по фермуляру.

7.3. Чтобы был обеспечен доступ к органам управления и присоединения прибора, рабочее место должно иметь зазор между задней панелью, правой боковой стенкой и соседними предметами не менее 100 мм.

7.4. До начала работы с прибором необходимо изучить техническое описанив и инструкцию по эксплуатации, схему и конструкцию прибора, назначение органов управ-

ления и присоединения.

7.5. Работа с прибором должна производиться в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

Питающая сеть не должна иметь резких скачков напражения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

- 7.6. Во избежание выхода прибора из строя максимальное значение напряжения, подаваемого на разъем ВХОД прибора, не должно превышать:
 - 25 В постоянная составляющая;
 - 15 В сигнал синусоидальной формы.
- 7.7. До начала эксплуатации прибора, а также периодически во время эксплуатации необходимо проверять:

отсутствив механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

прочность крепления органов управления, четкость фиксации их положения;

чистоту соединительных разъемов;

исправность соединительных кабелей, переходов и т.д.;

возникновение дефектов лакокрасочных покрытий и четкость маркировок.

7.8. Если прибор длительное время не включался, то перед началом работы необходимо произвести многократное (не менее 15 раз) переключения микротумблера и переключателя, находящихся на передней панели и правой боковой стенке прибора.

7.9. После окончания измерений прибор необходимо выключить, вилку шнура питания отключить от сети.

В. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. По требованиям к электробезопасности прибор удовлетворяет нормам действующей нормативно-технической документации. 8.2. К работе с прибором должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радисизмерительными приборами.

8.3. Перед включением прибора в сеть необходимо про-

верить исправность сетевого шнура питания.

Включение прибора в двухпроводную сеть производится через переход 2.236.304, при этом провод перехода подключается к шине защитного заземления.

8.4. При эксллуатации прибора вся аппаратура, подключенная к прибору, должна быть соединена с зажимом защитного заземления. После выключения прибора вся аппаратура отсоединяется, а зажим защитного заземления отсоединяется в последнюю очередь.

9, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Прибор рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В частотой (50 \pm 1) Гц. или напряжением (220 \pm 11) В, или (115 \pm 5,75) В частотой (400 \pm 10) Гц.

Шнур питания, предназначенный для подключения прибора к сети, жестко закреплен на приборе. Перед включением его в сеть необходимо убедиться в правильности положения планки переключения напряжения сети на задней панели и установить предохранитель, соответствующий капряжению сети.

При переключении на другое напряжение сети следует освободить планку переключения напряжения сети, установить ее в соответствующее напряжению предохра-

нители.

Примечание. Прибор поставляется для включения на напряжение 220 В с установленными предохранителями 0,5 А. При питании его от сети 115 В следует установить предохранители 1 А, каходящиеся в ЗИП прибора.

- 9.2. Проверьте величину напряжения питающей сети, она должна находиться в пределах значений, указанных в п.9.1 При витании от сети капряжением 220 в частотой 50 Гц возможны резкие скачки и колебания напряжения (более +10%), поэтому прибор включается в сеть через феррорезонансный стабилизатор напряжения типа ФСН-200.
 - 9.3. Для включения питания прибора необходимо: установить тумблер СЕТЬ! в нижнее положение; включить в сеть шнур питания прибора;

включить тумблер СЕТЬ!. При этом при включенной одной из кнопок переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, в должны засветиться несколько цифровых индикаторов прибора.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 Подготовка к проведению измерений

10.1.1. Для подготовки прибора к проведению измерений произведите следующие операции:

при работе с внутренним кварцевым генератором переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке установите в положении ВНУТР; при работе с внешним источником опорной частоты 5 МГц установите этот переключатель в положение ВНЕШН и подключите источник внешней опорной частоты к разъему 5 МНz на правой боковой стенке прибора;

включите питание прибора; прогрейте прибор. 10.1.2. Проверьте работоспособность прибора в режиме самоконтроля в следующей последовательности:

включите кнопку (КОНТРОЛЬ) прибора:

произведите отсчеты с цифрового табло прибора при всех положениях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s.

Резупьтаты измерений должны соответствовать величинам, приведенным в табл.1, или отличаться от них не более чем на ± 1 ед.счета.

Таблица 1

Положение переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора
f0-2	1.0000
1	1000.000
10 ²	00000.00

Нажмите кнопку X (СБРОС) при этом автоматический счет должен прекратиться и независимо от положения переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s во всех семи разрядах цифрового табло должна засветиться цифра 8.

При отпускании киопки автоматический цикл работы

должен повториться снова.

Примечания: 1. Во всех режимах работы после любых переключений первое показание на табло прибора может быть неверным; отсчет результатов измерения следует производить по окончании следующего цикла счета (автоматического или после сброса кнолкой X).

2. При большом уровне индустриальных помех в питающей сети возможны сбои счета прибора, особенно при времени счета 10° с, т.е. когда селектор открыт длительное время. Рекомендуется в этом случае применять дополнительные электрические фильтры или другие заграждающие устройства (со стороиы сети) для предотвращения промикновения помех в тракт сигнала.

10.2. Измерение частоты

10.2.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1. 10.2.2. Выключите кнопку (КОНТРОЛЬ).

10.2.3. Переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА, з установите в соответствующее положение в зависимости от требуемой точности измерения и измеряемой частоты. При измерении частот в диапазоне от 10 до 100 кГц включите кнопку 10² или 1 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s, при измерении в диапазоне от 1 до 10 МГц — кнопку 1 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s, при измерении частот 10 МГц и выше — кнопку 10-².

 10.2.4. Подключите источник измеряемого сигнала ко входу прибора, проведите отсчет результата измерения.

Примечания: 1. При большом уровне электромагнитных помех, обусловленных наличием мощных близлежащих источников электромагнитного излучения (телевизионных, радиопередающих антенн и т.д.), при измерении в диапазоне частот от 10 до 100 кГц подключите измеряемый сигнал к разъемному ВХОД прибора через фильтр, входящий в комплект поставки (ЗИП) прибора.

2. При напряжении входного сигнала от 0,3 — 0,5 до 10 В индикатор АТТЕН 1:10 на передней панели прибора включается, при напряжении менее (0,4-0,2) В — выключа-

TCA.

10.2.5, Выключите прибор.

10.3. Работа прибора в качестве источника опорной частоты

10.3.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1.

10.3.2. Сигнал опорной частоты снимается с разъема 5 MHz,

10.4. Работа прибора от внешиего источника опорной частоты.

10.4.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1.

10.4.2. Установить переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке в положение ВНЕШН.

10.4.3. Соедините кабелем источник опорного сигнала частотой 5 МГц с разъемом 5 МНz прибора.

10.4.4. Произведите необходимые измерения.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Порядок разборки прибора

11.1.1. При профилактическом осмотре и ремонте прибора необходимо:

вывернуть винты со стороны задней панели, кревящие верхнюю и нижнюю крышки к боковым кронштейнам лрибора;

снять верхнюю и нижнюю крышки прибора.

11.1.2. При ремонте платы ее необходимо освободить от крепежных элементов. Для этого надо:

вывернуть винты, крепящие прижимную планку печатным стойкам, установленным на плате 5.171.005;

вывернуть винты, крепящие стойку и кронштейн платы к плате 5.171.005:

извлечь плату из колодки.

Для разборки кварцевого генератора необходимо:

вывернуть боковую крышку к несущему боковому кронштейну, и вывернуть винты на боковой крышке;

снять правую боковую крышку;

вывернуть два винта, крепящие кварцевый генератор к несущему кронштейну прибора;

вывернуть четыре винта на кожухе генератора, снять кожух, при этом имеется доступ к элементам генератора кварцевого.

11.2. Прибор состоит из отдельных блоков и узлов, имеющих определенное функциональное назначение. Поэтому при ремонте прежде всего необходимо определить, в каком блоке или узле имеет место неисправность, после чего отыскать неисправную цепь или каскад, а затем — неисправный элемент.

После замены вышедших из строя элементов места их паек должны быть подвергнуты влагозащите путем двужкратного покрытия лаком УР-231.

11.3. Лицам, приступающим к ремонту, необходимо знакомиться с принципом действия и работой прибора, а также с назначением н работой отдельных его узлов и блоков.

Чтобы найти неисправность, необходимо проверить работу отдельных узлов и блоков прибора, пользуясь таблицами режимов и осциллограммами напряжений, приведенных в приложениях 2, 3.

Проверку правильности работы, осмотр и ремонт узлов прибора удобно производить с помощью ремонтных плат (из ЗИП прибора).

При измерении напряжения необходимо пользоваться щупом с заострениым наконечником для того, чтобы можно было проколоть непроводящий слой защитного локрытия плат. После проведения измерений платы должны быть подвергнуты дополнительной влагозащите.

11.4. В табл.2 приведены наиболее характерные неисправности, вероятные причины, и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении прибора в сеть сгорают сетевые предохранители	Планка переключвние непряжения сети установле- на неверно или установлены предохранители, не соответствующие напряжению сети	Устаноанть планку в положение, соответствующее нвпряжению сетн. Проверить соответстене установленных предохранителей напряжению сети, при нвобходимости — замеиить.
	Пробит один или несколько выпрямительных дио-	Проверить, ненсправный элемент
Отсутствует отабилнанрованное напря- жвние плюс 5 В, 0,65 А	дов блоков стабилизаторов напряжения Ненспрввны выпрямительные диоды V3, V4 охемы 2.721.012 ЭЗ нли интегральный стабилизатор 02 в блоке стабилизаторов напряжения 3.233.121	звменить Проверить, неиспрввный злемент заменить
Отсутствует ствбилнзироввинее на- пряжение плюс 5 В, 0,15 А	в опоке стабилиза горов наприження 3233.121 Неисправны выпрямительные диоды V3, V4 схемы 2.721.012 ЭЗ нли интегральный стабилизатор D1 в блоке стабилизаторов напряжения 3.233.121	Проверить, неисправный элемент заменнть
Отсутствует стабилнзированное на- пряженне минус 12 В	Нвиспрввиы выпрямительные дноды V1, V3, V5, V6 или опервционный усилитель D1 блока стабилизаторов напряжения 3,233,118	Проверить, неиспрввный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное на- пряжение плюс 12 В, 0,25 А	Нвисправны выпрямительные дноды V3, V4, V7, V8 нян опервционный усилитель D2 блокв ствбилизвторов напряжения 3.233.118	Проверить, ненсправный элвмонт звменнть
Отсутствует стабилизированное на- прижение плюс 12 В, 0,04 А	Неисправны выпрямительные диоды V3, V4, V7, V8 или один из составных транзисторов V15, V16 бло- ка стабилизаторов напряжения 3,233.118	Проверить, неисправный элемвнт звменнть
Отсутствует снгнал частотой 5 МГц каарцевого генератора	Вышел из строя кварцевый генератор, Вышел из строя стабилитрон V7 или один из транзисторов кварцевого генератора	Проверить режимы трвизисторов по постолнному току, неисправный эле- мент заменить
Чвотота выходного сигнала кварце-	Не рвбответ схемв управления термостатом. Вы-	Проверить направность схемы подогре-
вого гвнераторв значительно отли-	шли из строя элементы ко р рекции частоты L1	ва и двтчика температуры,
чается от номинального значения.	н C1	Проверить исправность элементов L1 н C1.
При вращении корректора честотв выходного сигнеле кварцевого ге-		Неисправный элемент заменить
нератора не изменяется		Toron parties stonett samplett
Нвпряженив выходного снгнала квар- цевого гвиврвтора меньше номинвль- ного знвчения	Вышел на строя стабилитрон V7 или один на тран- зисторов кварцевого генератора	Проверить режимы гранзноторов по постоянному току, нвисправный эле- мент заменить
Прибор прогревавтся более 1 ч	Вышел нз строя датчик температуры R2 кварцевого генератора. Вышел из строя однн из транзисторов или микросхема схемы подогрева квврцевого генератора	Прооврить исправность датчика темлературы (ММТ-1). Проверить режни по постоянному току транзисторов никросхемы. Ненсправный элемент заменнть
В режиме самоконтроля при нвжатии кнопки X в каком-либо из разрядов цифрового табло либо полностью, либо частично не высвечивается цифра В	Вышел из строя один из транзисторов транзистор- ный матрицы V1, V2 либо один из цифровых ниди- каторов Н1-Н7 блокв нидикации	Провернть ноправность транзисторов, цифровых индикаторов, неисправный элемент заменить
Не загораются индикаторы единиц измерения Не загорается одна или несколько де-	Вышел из строя один из светодиодных индикаторов Н8, Н10, Н12 блока нндикации Вышел из строя мультиплексор звлятых (микро-	Провернть исправность иидикаторов, неисправный элемент заменить Проверить исправность микросхемы,
цимвльных точек (запятых)	схема D12) распределителя импульсов	при необходимости – заменить
Отсутствует режны самоконтроля. Индиквтор 000 не зажигается	Не поступает сигнал чвстотой 5 МГц с кварцевого генераторв, неисправен делитель частоты 1:5 (микросхема D3) либо один из декадных делителей частоты (микросхемы D5, D7, D9, D4, D6, D8, D10, D11) блока автоматики	Прокоитролировать наличие сигнала частотой 5 МГц на входе блока автоматики. Проверить осциплограммы сигналов в контрольных точках Кт1-Кт4 блокв автоматики. Ненсправный элемент за-
В режиме самоконтроля индикатор 000 мигвет, в локазання на табло прибора отсутствуют	Ненсправность в цепи преобразовання уровня строб-нмпульса (мнкросхемв D1.1) блока деквд. Вышел из строя декадный делитель частоты 100 МГц (микросхема D3)	менить Провернть исправность преобразовате- ла уровня строб-нмпульса декадного депитвля частоты 100 МГц, неисправный злемент заменить
Рвжим самоконтроля есть, но не измвряется частота входного си- гнала в режиме измерения частоты	но мі ц (микросхема дз) Вышел на строя один на трвнансторов усилителя	Провернть режимы транзисторов по постоянному току, нвисправный эле- мент заменить.

11.5. При длительной эксплуатации нли хранении прибора (более одного года) может создаться положение, при котором уход частоты кварцевого генератора при проведении поверки не удается выбрать с помощью корректора. В этом случае подстройку частоты кварцевого генератора произведите подбором и заменой конденсатора С1 кварцевого генератора. Для этого:

по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, с помощью необходимой аппаратуры измерьте частоту кварцевого генератора при крайних положениях корректора и установите его в такое положение, чтобы частота генератора равнялась среднему значению измеренных частот.

Рассчитывается по формуле (2):

$$f = \frac{f_1 + f_2}{2}$$
 (2)

выключите прибор, извлеките из него кварцевый генератор и снимнте с него кожух;

замените конденсатор С1, который находится на плате генератора. При этом следует учитывать, что увеличение емкости конденсатора приводит к уменьшению частоты генератора н наоборот. Измененне емкостн конденсвтора на 10 пФ изменяет частоту генератора примерно на (2-3) :10- 6;

соберите кварцевый генератор, установите его в прибор и прогрейте в течение 1 ч;

проверьте возможность установки частоты кварцевого генератора с помощью корректора с относительной погрешностью по частоте в пределах ±1 · 10-7 по методнке приведенной в п.13.43.2;

при необходимости произведитв повторно операцию подбора конденсатора С1 кварцевого генератора.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Общие указания

12.1.1. Чтобы обеспечнть работоспособность прибора, профилактические работы производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими его.

12.1.2. Профилактические работы включают:

проверку состава прибора; вкешний осмотр прибора;

проверку общей работоспособности прибора.

12.1.2. Проверка состава прибора производится в соответствии с комплектом поставки, приведенным в формуляре.

12.1.4. Внешний осмотр прибора производится один раз в год н после ремонта, при вынутой из сети вилке

шнура питания прибора.

Проверяется крепленне переключателей и тумблеров, плавность нх действия и четкость фиксации, крепление разъемов; состолние лакокрасочных и гальванических покрытнії; исправность кабелей, поставляемых в комппекте с прибором,

12.1.5. Проверка общей работоспособности прибора производится перед измерениями. При этом прибор проверяется в режиме самоконтроля в соответствин с

12.1.6. Профилактические работы рекомендуется пронзведить перед периодической поверкой прибора.

13. ПОВЕРКА ПРИБОРА

13.1. Настоящий раздел составлен в соответствии с ГОСТ 8.329-78 н устанавливает методы и средства поверки частотомера электронно-счетного 43-67.

Межповерочный интервал пернодической поверки - не более 12 месяцев:

13.2. Операции и средства поверки

13.2.1. При проведении поверки допжны производить операцин и применяться средства поверки, указанные в табл.3.

Таблице 3

Номер пункта Операция повер раздела поверки	Операция поверки	Поверяемые отметки	Допускаемое эначение по-	Средства поверки		
	0		грешностей или предельное зиачение определительное ляемых параметров	образцовые	вспомогательные	
13.4.1. 13.4.2 13.4.2.1. 13.4.2.2	Внешний осмотр Опробование: проверке свмокоитроля (п.2.7); проверке измерения прибором частоты (п.2.1.)	10 кГц 1, 5, 10 50,80 100 МГц	±1 ед счета 10 мВ		ГЗ-112/1 Г4-107, ВЗ-52/1	
13.4,3	Определение метрологических параметров;	100 101 14				
13.4.3.1	определение относительной по- грешности по частоте за 12 месяцея;	5 МГц	±2⋅10-6	Ч1-69 или Ч1-74	43-54 47-12	
13.4.3.2	подстройка частоты кварцевого Генератора пп. (2.3, 2,4)	5 MFų	±1 · 10-7	71179		
13,4,3,3	определение составляющей по- грешиости прибора при измере- ими частоты из-за дискретиости счета (п.2.2)	100 МГц	±1 ед. счета		B3-52/1 46-71	

Примечания: 1. Вместо указанных в табл. 3 образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается примеиять другио измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Все средства поверки должиы быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке, 13.2.2. Основные технические характеристики средств повер-

ки приведены в табл. 4.

Средство поверки	Основные техни- средс	Рекомвидуемов средстве поверки	
	Пределы измерения	Логрешность	(тил)
Милливальтметр цифровой	Пределы измерения	± 3+ (U _x -1) %	B3-52/1
	10 мВ-300 В в диапазоне частот 10 кГц-1000 МГц	$\pm 4 \pm 0.5 \frac{(U_{R}}{U_{X}} - 1)$ %	
Генератор сигналов иизкочастот- ный	Диапезон частот 10 Гц-10 МГц	±3 %	ГЗ-112/1
Генератор сигналов высокочастот- ный	Диапазон частот 12.5—400 МГц	1 %	Γ4-107
Синтезатор частоты	Диапазон частот 10-1300 МГи	±5·10-7	46-71
Частотомер электронно-счетный	Измерение частоты до 150 МГц	±5·10-7+1 ед. счета	43-54
Стаидарт частоты рубидиевый	Частота 5 МГц	±2 · 10-11	41-69 или 41-74
Компаратор частоты	Сличение частот 5 МГц	±1 · 10-9	47-12

13.3. Условия поверки и подготовки к ней

13.3.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха – (20±5) °С; относительная влажность воздуха – (65±15) %;

атмосферное давление – (100 ± 4) кПа (750 ± 30) мм рт.ст.;

напряжение источника питания — $(220\pm4,4)$ В, частота — $(50\pm0,2)$ Гц.

Допускается проводить поверку в условиях, отличных от приведенных, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей,

13.3.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе 9. до начала электрических измерений необходимо включить прибор и прогреть его в течение не менее 1 ч.

13.4. Проведение поверки

13.4.1. Внешний осмотр включает операции, описанные в пп. 7.7.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

13.4,2. Опробование

13.4.2.1. Поверка прибора производится в режиме самоконтроля. Для этого включите кнопку V (КОНТРОЛЬ) прибора и произведите отсчеты с цифрового табло прибора при различных временах счета.

Результаты измерений должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 5 и не отличаться от них более чем на 1 ед. счета.

При контроле цифрового табло прибора нажимается кнопка X (СБРОС) — при этом во всех разрядах табло должна высвечиваться цифра 8.

Выключите кнопку V (КОНТРОЛЬ).

13.4.2.2. Проверка диапазона измерлемых частот производится с помощью генераторов ГЗ-112/1, Г4-107 и вольтметра ВЗ-52/2. Измерлемый сигнал с выхода генератора подайте на вход прибора, установите минимально

необходимое значение напряжения выходного сигнала и произведите измерения на частотах 10 кГц, 1, 5, 10, 50, 80 и 100 МГц. При этом на частоте 10 кГц рекомендуется включить кнопку 10^2 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, $s_{\rm r}$ на частотах 1 и 5 МГц – кнопку 1, на частоте 10 МГц и выше – кнопку 10^{-2} .

Примечание. При большом уровне электромагнитных помех, обусловленных наличием мощных близлежащих источников электромагнитного излучения (телевизионных, радиопередающих антенн и т.д.), при измерении в диапазоне частот от 10 до 100 кГц подключите сигнал к разъему ВХОД прибора через фильтр, входящий в комплехт поставки.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если прибор производит измерения указанных выше частот при напряжении входного сигнала не более 10 мВ.

13.4.3. Определение метрологических параметров

13.4.3.1. Определение относительной погрешности по частоте кварцевого генератора за 12 месяцев производите по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, путем измерения частоты выходного ситнала с помощью аппаратуры, собранной по схеме, приведенной на рис. 4.

Сигнал с разъема 5 MHz поверяемого прибора подается на разъем ВХОД I компаратора Ч7-12. С источника образцовой частоты, которым является стандарт частоты Ч1-69, подается сигнал частотой 5 Мгц на разъем ВХОД II компаратора и разъем 5 МН частотомера Ч3-54, исполь-




Рис. 4. Схема соединения приборов при измерении частоты кварцевого ленератора

зующего этот сигнал вместо собственного опориого генератора. С разъема ВЫХОД 1 МНz компаратора преобразованный снгнал частотой $f_{\rm kg}$ по формуле (3):

$$f_{kg} = \frac{n}{i = 1} f_{ki}$$
(3)

где f_{ki} — значение частоты выходного сигнала компаратора лри i-м значении, Гц;

п - число измерений.

Относительная погрешность по частоте определяется по формуле (4):

$$o = \frac{f_{kg} - f_{kh}}{M f_{H}}, \qquad (4)$$

где М — коэффициент умножения компаратора ($M = 2.10^{2}$);

 f_{kh} — значение частоты компаратора, соответствующее номинальному значению частоты кварцевого генератора ($f_{kH} = 10^6 \, \Gamma_{IL}$);

 f_{H} — номинальное значение частоты кварцевого генератора ($f_{\text{H}} = 5 \cdot 10^6 \, \Gamma_{\text{H}}$).

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за межповерочный интервал в 12 месяцев находится в предепах ± 2.106 (время 12 месяцев отсчитывается с момента предыдущей поверки, когда была произведена коррекция частоты кварцевого генератора с относительной погрешностью в пределах $\pm 1.10-7$).

13.4.3.2. После определения относительной погрешности по частоте кварцевого генератора произведите установку его частоты с погрешностью в пределах $\pm 1.10^{-7}$ относительно номинального значения. Коррекция частоты кварцевого генератора производится путем вращения подстроечного сердечника катушки индуктивности с надписью КОРР.ЧАСТ, на правой боковой стенке прибора с помощью безиидуктивной (изоляционной) отвертки.

После установки частоты кварцевого генератора прибор выключается на 30 мин, затем снова включается. По нстечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, проверяют по вышеописанной методнке относитвльную погрешность кварцевого генератора по частоте, которая должна быть в пределах ±1·10-?

13.4.3.3. Определение составляющей погрешности прибора при измерении частоты из-за дискретностн счета произведите лутем измерения частоты 100 МГц (напряжение 10 мВ), подаваемой от синтезатора частоты ч6-71. Синтезатор частоты и поверяемый прибор засинхронизируйте от опориого генератора синтезатора частоты.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если показания прибора при измерении образцовой частоты 100 МГц соответствуют значениям, приведенным в табл.5, и не отличаются от них более чем на ±1 ед.счета.

Положение переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора		
10-2	100.000		
Іоложение параключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора		

13.5. Оформление результатов поверки

13.5.1. Положительные результаты первичной поверки должны быть записаны в формуляр прибора, заверены поверителем с нанесением оттиска поверитвльного клейма.

Положительные результаты периодической государственной или ведомственной поверки должны оформляться в установленном порядке с выполнением соответствующих записей в формуляре прибора.

На корректор частоты кварцевого генератора наносит-

13.5.2. В случае отрицательных результатов поверки приборы бракуются. При этом на приборы выдается извещение о непригодности их к применению.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. Прибор является сложным радиоэлектронным устройством и требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе. Прибор, прибывший из склад предприятия и преднаэначеный для эксплуатации ранее или через 12 месяцев со дня поступления, от транспортной упаковки может не освобождаться и храннться в упакованном виде.

Предельные условия хранения:

температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 65°C;

относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до $25^{\circ}\mathrm{C}.$

14.2. При длительном храненин (продолжительностью более 12 месяцев) прибор укладывается в чехол из полиэтиленовой (или поливинилхноридной) пленки. Виутри чехла размещаются влагопоглощающие патроны (силикагель), причем не ранее чем за час до упаковки прибора. Затем чехол герметически заливается методом сварки или оплавления пленки.

Прибор может храниться в капитальных отапливаемых нли неотапливаемых помещениях в следующих условиях:

1) в отапливаемом хранилище:

температура окружающего воздуха от 5 до 40°C;

относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C;

2) в неотапливаемом хранилище:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°C;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C.

14.3. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочек, а также газов, вызывающих коррозию. Срок длительного хранения — 10 лет в отапливаемых хранилищах и 5 лет в неотапливаемых.

14.4. Если прибор, уже находившийся в эксплуатации, длительное время не будет использоваться, рекомендуется произвести консервацию прибора.

При консервации необходимо выполнить следующие операции:

прибор и прилагаемое к нему имущество очистить от грязи и пыли;

прибор просушить в нормальных условиях в течение 2 суток, если он подвергался воздействию влаги.

вилки, розетки и разъемы кабелей обернуть бумагой и обвязывать китками;

упаковать прибор:

упакованный прибор хранить в тех же условиях, что и прибор, прибывший на длительное хранение.

15, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки

15.1.1. При первичном вскрытии упаковки прибора должны быть приняты меры к сохранению тарного ящика, упаковочного материала и деталей для повторного использования. При вскрытии чехлов отрезать минимальную по ширине полоску со швом.


15.1.2. При повторной упаковке прибора для дальнейшего транспортирования необходимо:

упаковку прибора производить после полного выравнивания температуры прибора с температурой помещения, в котором производится упаковка;

комплект комбинированный (ЗИП) уложить в пенал, закрыть и опломбировать (при необходимости);

прибор, комплект комбинированный уложить в укладочный ящик (рис. 5);

эксплуатационную документацию обернуть в оберточную бумагу, вложить в полиэтиленовый чехол, край






Рис. 5. Габаритный чертеж унладочного ящика

чехла подвернуть 2-3 раза и закрепить скрепками; полученный пакет уложить на прибор;

укладочный ящик эакрыть крышкой и опломбировать (при необходимости);

укладочный ящик с прибором обернуть оберточной бумагой, перевязать шпагатом и вложить в полиэтиленовый чехол, край чехла подвернуть 2-3 раза и закрепить скрепками;

поместить полученный пакет в транспортный ящик, выстланный предварительно двумя слоями влагозащитной бумаги (рис. 6);




Рис. 6. Схема упаковки прибора; 1 — укладочный ящик; 2 — влагозащитная бумага; 3 — полиэтиленовый чехол; 4 — полушка (гофрированный картон); 5 — пломба

пространство между стенками, дном и крышкой транспортного ящика и укладочным ящиком заполнить до уплотнения упаковочным амортизирующим материалом (гофрированным картоном, бумажной парафинированной стружкой или другим разрешенным для этой цели материалом; толщина амортизирующего слоя должна быть не менее 50 мм:

под крышку транспортного ящика уложить в полиэтиленовом чехле сопроводительную документацию (при необходимости):

закрыть крышку транспортного ящика и прибить ее гвоздями с шагом 60-100 мм;

для дополнительного крепления транспортный ящик по торцам обтянуть стальной лентой и прибить ее гвоздями с шагом 60-100 мм (допускается применять стальную проволоку, которая должна обкручиваться вокрут головок гвоздей, а свободные концы ее необходимо свить и оставить для опломбирования);

на транспортном ящике выполнить соответствующую надпись для распознавания приборов на складе.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право использовать для упаковки тракспортные ящики любой конструкции, принятой на предприятии.

15.1.3. Маркировка транспортного ящика производится в соответствии с ГОСТ 14192-77 (рис. 7).

15.2. Условия транспортирования

15.2.1. Прибор допускает транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. В процессе транспортирования — не кантовать.

Предельные условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 65°C; атмосферное давление 90 мм рт. ст.




Рис. 7. Расположение маркировки: 1 — объем грузового места; 2 — габаритные размеры грузового места; 3 — масса нетто; 4 — масса брутто; 5 — манипуляционные знаки № 1, № 3, № 11; 6 — количество мест в партии, порядковый иомер внутри партии; 7 — наименование грузополучателя и пункта иазначения; 8 — наименование пункта перегрузки; 9 — наименование грузоотправителя; 10 — наименование пункта отправления



Приложение 1

Размещение узлов и основных электрических элементов




Рис. 1. Расположение составных частей прибора; 1 — блок индикации 3.045.028; 2 — блок стабилизаторов напряжения 3.233,121; 3 — траисформатор 4.700.048; 4 — генератор кварцевый 3.261.006; 5 — усилитель 2,030, 052; 6 — блок декад 2,208.052; 7 блок автоматики 2,070,039; 8 — распределитель импульсов 3,056,031; 9 — блок стабилизаторов напряжения 3.233.118




Рис. 2. Плата усилителя 2,030,052




Рис. 3, Плата блока автоматики 2,070,039





Рис. 4. Плата блока декад 2,208.052







Рис. 5. Плата блока индикации 3,045,028



Рис, 6. Плата распределителя импульсов 3.056.031




Рис. 7. Плата блока стабилизеторов напряжения 3,233.118




Рис. В. Плата блока стибилизаторов напряжения 3,233.121




Рис. 9. Плата генератора кварцевого 3.261.006




Рис. 10. Плата частотомера 5.171,005

Приложение 2

Таблицы напряжения по постоянному току

Примечание	ение, В	Напряжение, В				
	коллек- тор (сток)	База (за- твор)	эмит- тер (ис- ток)	эначение обинае		
	2.030.052	силитель	У			
без сигнала на вхо- де	+19,3	+15,5	8,4+	V5		
То же	+4,6	-3,0	-2,0*	V6		
-"-	+12	+9,5	+8,8	V7		
-"-	-12	+10	0	V8		
-"-	-12	-11	-10,2	V10		
	2.208.052	пок декад	6			
В режиме измереии частоты без сигнал из входе	+0,1	+3	+3,3	V1		

Позици-		Напряж	ение, В	Примечание
онное обо- значение	эмит- тер (ис- ток)	база (за- твор)	коллек- тор (сток)	
V2 V3 V4 V5 V6	+3,3 +3,3 +3,3 +4,1 +4,1 Блои ст	+3 +3 +3 +4,3 +3,4 абылызато 3.233.	+0,\$ +0,1 +0,1 +0,35 0 ров напряж	То же -"- -"- -"- seния
V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16	+6,8 +17,6 +17,2 -12 0 0 +12,6 +12	+6,9 +17,6 +17,3 -12 0 0 +13,2 +12,6	-12 0 0 +1,2 +13,2 +13,2 +17,3 +17,3	При напряжении питающей сети 220 В То же - " " " " " " "

Усилитель 2.030.052

Позици-	F	Івпряженн	е, В	Примечание
значенне значенне	эмит- тар (но- тои	база (за- твор)	коллек- тор (сток)	
	Генера	тор кварце	евый 3.261.	.606
V1	+12*	11,4*	+4	Расположен на подо- гревателе
V1	11,4*	+10,8	+3,8	Расположен на пла- тв
V2	+0.1	8,0+	+7,2	То же
V4	+9,8*	+10,4*	+10,61	-"-
V5	+1,5	+2,1	+5,5	-"-
V8	+5	+5,6	+12	-"-
	Частотомв	р электроі 2.721.	нно-счетнь 012	ий 43-67
V1	0	+1,2	+6,8	При напряжении се- ти 220 В
V2	+12	+13,2	+17,6	То же

Пози-			Примечани						
чеине обо- чеине	1	2	3	4	5	6	7	8	
A1	0	-	-3	-2,2	-12	-	+10	+12	Без сигнала на входе
V9	_	11	+0,1	+0,8	-	+0,8	+0,1	-11	То же

Теблица 3

Блок стабилизаторов иапряжения 3,233,118

Позицион-		Напряжение на выводах, В					Примечанне		
ние обозначе-	1	2	3	4	5	6	7	8	
D1	-10,65	-3,11	-3,11	-12	-	+1,43	+6,7	+0,8	При напряжении сети 220 В
D2 D3	+1,27 +1,26	+8,74 +8,88	+8,74 +8,88	0	-	+13,72 +13,17	+17,2 +17,2	+12,9 +12,6	Тоже

Таблица 4

Блок стабилнзаторов напряжения 3.233.121

Познцион-	Наприх	кение і	Примечание		
иое обозна- чение	2	8	11	17	
D1	+5,0	0	-	+12,3	При напряжении сети 220 В
D2	+5,0	0	1-	+12,3	То же

Генератор кварцевый 3.261.006


Таблица 5

Поэнционное обозначение				Напряже	ние на выводах,	В		Примечание
	1	4	5	7	8	9	10	
D1	0	+6	+10,4	+12	+12	+9,8	+6	

Примечания: 1. Все напряжения измерены между выводами трензисторов и микросхем и корпусом прибора.
2. Напряжения измерены вольтметром В7-26 с внутренним сопротивленнем не менее 10 кОм/8.
3. Допускается отклонение напряжений от указенных ±25%.

4. Напряження, которые определяются подборными и регулировочными элементами, напряження со знаком *, на базах транзисторов и менее 1 В указаны ориентировочно.
5. Режимы элементов кварцевого генератора 3,261,006 измерены в прогретом состоянии.


Осциплограммы в контрольных точках Блек автоматики 2,070,039




Т_С принимвет значения 1 с; 2 с; 101 с в положеннях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА соответственно 10-2; 1; 102, П р я м е ч а и и е. Осциплограммы в Кт6 аналегичны осциплограммам в точках Кт3, Кт4, Кт5 в положениях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА соответственно 10-2, 1, 102.

Блок декад 2,208.052

Кнопкв $_{\rm s}$ X $^{\rm s}$ включена. Переключатель BPEMA CYETA, sв положение 10^2



Период Т прииимает значення; в Кт3 – 1 мс в Кт4 – 10 мс в Кт5 – 100 Мс в Кт6 – 1 с иа коит, 10, 11A – 10 с



Распределитель импульсов 3.056.031

Таблицы намоточных данных

Траноформатор 4.700.048 Сердечник ШЛ 16x20, лента 0,35x250-A-BЛ-3412 ГОСТ 214271-75




Таблица 1

Номер выводов	Тип намотки	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков
12-13 14-16 11 1-2 3-4- 31-32 32-33	Рядовая То же _*_ _"_ _"_ _"_	пЭТВ-2 ПЭТВ-2 Медная фольга ПЭТВ-2 ПЭТВ-2 ПЭТВ-2 ПЭТВ-2	0,25 0,05 0,25 0,25 0,25 0,45 0,56	955 955 1,2 144 145 96 96

Приложение 4

Катушка индуктивности м-Ш-22 ГМ4,777.062-04 генератора кварцового 3,261,006



Таблица 2

Номера выводов	Тип на- мотки	Марка про- вода	Диаметр провода, мм	Число витков
1-2	Многовлойиая үниверсальная	пэшо	0,1	66

Схемы электрические принципиальные




Рис. 1, Схема электрическая принципиальная блока стабилизаторов напряжения 3,233,121




Рис. 2. Схема электрическая принципиальная блока индикации 3.045.028




Рис. 3. Схема электрическая принципиальная генератора «варцевого 3.261.006




Рис. 4. Схема электрическая принципиальная усилителя 2,030,052




Рис. 5. Схема электрическая принципиальная блока декад 2.208.052




Рис. 6. Схема электрическая принципиальная блока автоматики 2.070.039




Рис. 7. Схема электрическая принципиальная распределителя импульсов 3,056.031




Рис. 8. Схема электрическая принципиальная блока стабилизатора напряжения 3.233.118

Попочени	элементов
HEDETCHO	SHEWCHIOR

	Перечень элементов			Позицион ное обо значение	Наименование	Коли- чест- во	Примеча- ние
Познцион-	Ндименование	Копи-	Примеча- низ	R9 R10 R11 R12	C2-36-200 OM±0,5%-A-B C2-36-9,09 KOM±0,5%-A-B C2-36-3,65 KOM±0,5%-A-B C2-36-9,09 KOM±%-A-B C2-36-511 OM±0,5%-A-B	1 1 1 1 1 1 1 1	
ное обо- значение		90	нла	R13 R14 R15	C2-36-365 OM±0,5%-A-B C2-36-274 OM±0,5%-A-B		
	F crafturities 700 cg (40000)	комия		R16 R17	C2-36-3,65 KOM±0,5%-A-B C2-36-511 OM±0,5%-A-B		
	Блок стабилизаторов изпраз 3.233.121 Коидеисаторы	KCHIKH		RIV	Транзисторы:		
C1 ·	K50-20-16 B - 2200 мкФ	1		V1	2T3265	11 1	
C2	K53-4A-16 B – 100 мкф ±20%	1		V2 V3	2Т316Д Диод импульсный 2Л522Б	1 2	
C3	K53-4A-16 B = 47 мкФ ±20%	'		V4, V5 V5	Г Транзистор 2Т316Д Диод импульсиый 2Д522Б	11 1	
D1, D2	Микросхема 142ЕН5А	2		, V? , V8	Гранзистор 2Т316Д	11	
4.4 1.22	Блок индикации 3.045.02	7			Усилитель 2.030.052		
H1 _m H7	Индикатор цифровой ЗПС324Б			A1	Микросхема 140УД8А	1	
Н8. Н12	Диод излучающий ЗЛЗ41Б	5			• Кондеисаторы:		
	Резисторы:			C1, C2 C3	КМ-56-M47-100 пФ±10% КМ-56-Н90-0,015 мкФ±58 %	2	_
R1R7	C2-23-0,125-1,1 KOM± ±10%-A-B	7		C4	Конденсатор	1 1	Емкость монтажа
R8R14	C2-23-0,125-300 OM±	7		C5 C6, C7	KM-56-M1500-1000 пФ±10% KM-56-H90-0,015 мкФ±88%	1 2	
R15	±10%-A-B C2-23-0,125-62 OM±	1		CB C9	КМ-56-Н90-0,068 мкФ+56% К53-4А-6,3 В-1,0 мкФ±20%-В	1	
R16	±10%-A-B C2-23-0,125-120 OM±	1		C10	KM-56-H90-0,1 MxΦ±80%	1	
V1, V2	±10%-A-В Трвизисторная матрица	2		Q11 Q12	КМ-55-Н90-0,015 мкФ±80% КМ-56-М47-56 пФ±10%	1 1	
	2T0622A Генератор кварцевый 3.26	1.006		Č13 "C19	КМ-56-H90-0,015 мкФ±80%	7	
G1	Резонатор К1-12	1 1		C20	КМ-56-Н90-0,068 мкФ±80%	1	
R1	МИ-5000К-В Подогреватель 60 Ом	1	Входит в	C21	КМ-56-Н90-0,1 мкФ±50%	1	
FI2	Резистор ММТ-1-10	1	5,863,003	000 000	Конденсаторы: КМ-56-Н90-0,068 мкФ±§%	.5	
V1	кОм±20% Траизистор 2Т830Б	1		C22C26 C27, C28	К53-4А-16В-33 мкФ±20%-В	2	
VI	Коиденсаторы:			C29, _C31 C32, C33	KM-56-H90-0,06B мκΦ±80% KM-56-M47-100 nΦ±10%	3 2	
G1	км-56-C47-100 пФ±10%	1 1	68-150 пФ	Д1 Н1	Микросхема 100ЛП116 Диод излучающий 3Л3415	1	
C2 C3	КМ-56-H90-0,015 мкФ±30 % КД-1-M1500-100 пФ±5%-3			K1 L1, L2	Pene PGC-49	1 2	
C4	ГОСТ ВД7159-70 КМ-56-Н90-0,047 мкФ±§§%			L3, L4	Дроссель ВЧ ДМ-3-1 мкГн± ±5% Дроссель ВЧ ДМ-0,4-20	2	
C5 C6	KM-56-M47-330 пФ±10% KM-56-M47-180 пФ±10%	1	1	E0, E4	MKH±5%		
-	Конденсаторы:		1		Резисторы;		
G7 C8	KM-56-H90-0,047 MKΦ±88% KM-56-M47-100 nΦ±10%	1		R1 R2 R3	C2-23-0,125-110 kOM±5%-A- C2-23-0,125-1 MOM±1%-A-B C3-14-0,125-9,1 MOM±5%		
C9	КМ-56-Н90-0,015 мкФ±28%			R4	C2-23-0,125-1,1 MOM±5%-A- C2-23-0,125-1 MOM±1%-A-B	ВЦ	
C10 C11, C12	КМ-55-Н90-0,047 мкФ±809 КМ-56-Н90-0,015 мкФ±20 Микросхема 122УД1Б	% 2		R5	C2-23-0, 120-1 NOME 170-74-0	1	
D1 L1	Микросхема 122УД15 Катушка нндуктивности М	. 1	}		Резисторы:		
	M-111-22			R6	C2-23-0, 125-2 xOM±1%-A-B	1 B 1	
01	Резисторы: C2-36-365 кОм±0,5%-А-В	1		R7 R8	C2-23-0, 125-110 KOM±5%-A C2-23-0, 125-2 KOM±1%-A-B	1 1	
R1 R2 R3	C2-36-2,74 KOM±0,5%-A-B C2-36-22,1 KOM±0,5%-A-B	1		R9 R10	C2-23-0,125-150 KOM±1%-A C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B	[1]	
R4	C2-36-2,74 KOM±0,5%-A-B	i		R11 R12	C2-23-0, 125-2 MOM±1% A-6 C2-23-0, 125-430 OM±5%-A-	B] 1	
	Резисторы:			R13, R14 R15	C2-23-0,125-47 Om±5%-A-E C2-23-0,125-1,82 kOm±1%-	A-Bi 1	
R5 R6	C2:36-2,21 kOm±0,5%-A-B C2:36-511 Om±0,5%-A-B	1	332-698	R16	C2-23-0,125-30 Om±5%-A-E C2-23-0,125-47 Om±5%-A-E	3 1	
R7	C2-36-22,1 KOM±0,5%-A-B	1	OM	R18 R19	C2-23-0,125-2 OM [±] 5%-A-B C2-23-0,125-5,1 kOM [±] 5%-A	1	
R8	C2-36-1 KOM±0,5%-A-B	1	1	R20 R21	C2-23-0,125-2 KOM±5% A-6 C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-6	3 1	

значение ное эбо-	Нанменование	Колн- чест- во	Примеча- ине	позицион- ное обо- значение	Наименованна	Колн- чест- во	Примеча- нне
R22 R23	Резнсторы; С2-23-0,125-200 Ом±5%-А-В С2-23-0,125-100 Ом±5%-А-В	1 1		R14 R15	C2-23-0,125-1,8 KOM±5%-A-E C2-23-0,125-680 OM±5%-A-B		
R24 R25 R26	C2·23-0,062-20 OM±5%-A-B C2·23-0,125·30 OM±5%-A-B C2·23-0,125·2 KOM±5%-A-B	1 1 1		R16 R23 R24	C2-23-0,125-470 OM±10%-A- C2-23-0,125-30 KOM±10%-A-		
R27 R28 R29 R30	C2-23-0,062-20 OM±5%-A-B C2-23-0,125-200 OM5%-A-B C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B C2-23-0,125-1,2 KOM±10%-A-I	1		R27 R28, R29 R30	C2-23-0,125-560 Om±10%-A- C2-23-0,125-220 Om±5%-A-B	1	
R31 R32 R33	C2-23-0,125-30 Ом±5%-А-В C2-23-0,125-22 кОм±10%-А-В C2-27-0,125-2 кОм±5%-А-В	1 1 1		R31 R32	C2-23-0,125-82 Ом±5%-А-В C2-23-0,125-5,1 кОм±5%-А-В Транзноторы:	1 4	
R34 R35	CR5-168F-0,05-2,2 kOM±10% C2-23-0,125-2 kOM±5%-A-B	1 1		V1V4	2Т208В	4	
R36, R37 R38, R39 R40, R41 R42,R45	C2-23-0,125-390 OM±10%-A-B C2-23-0,125-100 OM±5%-A-B C2-23-0,125-240 OM±5%-A-B C2-23-0,125-390 OM±10%-A-B	2 2		V5, V6	2Т326Б Блок автоматики 2,070,0	2 39	
***************************************	Диоды полупроводинковы				Конденсаторы:	1	
V1 V2	2Д5226	1.		C1	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ±60%	1	1
V2 V3 V4	1CP56B 2C133B			C2	K53-4A-16B-10 мкФ±20%-В	1	
V 4	2Д522Б Транэнсторы:	'		C3C6	КМ-56-Н90-0,068 мкф + 8 0 %	4	
V5	273686	1			Мнкросхемы:		
V6 V7	20303E 20368E			D1	533ЛН1	1	
V8 V9	2T208B 2TC3103A	1 1		D2 D3	133.ЛЕ1 533.ИЕ7	1	
V10	273265	1		D4	134VE2	å	
XI -	Розетки: СР-50-73Ф	1		D11 D12	564TM2	1	
X2	PC1H-1-4	i		D13 D14, D15	134KП9 533TB6	1 2	
	Блок декад 2,208,952 Конденсаторы:			D16	533.NE1	1	
C1 C2	Км-56-Н90-0,015 мкФ±50% К53-4А-16В-10 мкФ±20%-В	1			Резисторы:		
C3, C4 C5	KM-56-M47-56 πΦ±10% KM-56-M47-27 πΦ±10%	2		R1	С2-23-0,125-1 кОм±10%-А-В	1	1
C6,C11	Км-56-Н90-0,015 мкФ 그 등 등 %	6		A2	C2-23-0,125-910 OM±10%-A-	B 1	
C12C14 C15	КМ-56-Н90-0,15 мкФ±200 % КМ-56-Н90-0,015 мкФ±200%	1			Резисторы:		1
	Микросхемы;			R3 R4	C2-23-0,125-5,1 kOm±5%-A-E C2-23-0,125-2 kOm±5%-A-B	1 1	
D1 D2	100ЛП1 t6 564ЛЕ5	.1		R5R13 R14	C2-23-0,125-5,1 KOM±5%-A-E C2-23-0,125-390 OM±5%-A-B	9	
02				R15, R16	C2-23-0,125-5,1 KOM±5%-A-E		
m.2	Микросхемы:				Распределитель импульс	- 08	
D3 D4	100ИЕ137 100ЛМ105	1			3,056,031 Конденсаторы:	1	
D5,D10	133ME2 564ME14	1 5		C1			
D11 D14	564KП2	4		C2	КМ-56-M1500-2200 пФ±10% КМ-56-Н90-0,015 мкФ±§8%	1	
014		7		C3	KM-S6-M1500-1000 na±10%	1	
	Резноторы;			C4C7	KM-56-H90-0,068 MKD+88%	4	
R1	С2-23-0,125-511 Ом±1%-А-В	1		C8	К53-4A-16B-10 мкФ±20%-В	1	
R2 R3, R4	C2-23-0,125-301 OM±1%-A-B C2-23-0,125-820 OM±5%-A-B	1					
R5, R6	C2: 23-0, 125-10 KOM±5%-A-B	2		P.	Мнкросхемы:		
R7 R8	C2-23-0,125-680 OM±%5-A-B C2-23-0,125-820 OM±5%-A-B	1		D1 D2	564.0H2 564.0E5	1	
R9 R10	C2-23-0,125-680 OM±5%-A-B C2-23-0,125-150 OM±5%-A-B	1		D3 D4	564TM2 134ME5	1	
R11	30 E0 0,120 100 04120 70 A-D	[1	D5	564NA7	l ₁	

Позицион- ное обо- зиачение		Коли- нест- во	Примеча- ние
D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12	564ЛЕ6 564ЛА7 133ИД10 564ИР11 564ПУ4 514ИД2 564КЛ1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Резисторы:		
R1 R2 R3R7 R8 R9R15 R16 R17	C2-23-0,125-39 кОм±10%-А-Е C2-23-0,125-20 кОм±10%-А-Е C2-23-0,125-39 кОм±10%-А-Е C2-23-0,125-390 Ом±10%-А-Е C2-23-0,125-62 Ом±10%-А-Е C2-23-0,125-39 кОм±10%-А-Е C2-23-0,125-9,1 кОм±10%-А-Транзистор 2Т3117А 0.337.256 ТУ	3 1 3 3 3 1 7 3 1	
	Блок стабилизаторов напряж 3,233,118	кения	
C1 C2	Кондеисаторы: К50-29-258-470 мкФ К50-29-258-1000мкФ	11	
C4C5 C6C8 C9, C10 C1‡ D1D3	КМ-56-Н90-0,15 мкФ±80% КМ-56-М47-270 лФ±10% К50-29-16В-47 мкФ К50-29-16В-22 мкФ Микросхема 153УД6	3 2 1 3	
	Резисторы:		
R1R3 R4 R5 R6 R7	C2-23-0,25-3,3 *Om±5%-A-B C2-14B-0,125 BT 2,4 Om±1% C2-23-0,26-3,3 kom±5%-A-B C5-14B-0,5 BT 0,75 Om±1% C2-23-0,25-3,3 kOm±5%-A-B	3 1 1 1 1 1	
	Резисторы;	-	
R8 R9 R10 R12 R13R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24	C5-14B-0,125 Bt 4,3 OM±1% C2·23-0,25·3,3 KOM±5%-A-B C2·23-0,125·2,2 KOM±5%-A-B C2·23-0,125·33 OM±5%-A-B C2·23-0,125·1,6 KOM±5%-A-E CD5·2B-1Bt 2,2 KOM±5% C2·23-0,125·1,6 KOM±5%-A-B CD5·2B-1 Bt 2,2 KOM±5% C2·23-0,125·4,6 KOM±5%-A-B CD5·2B-1 Bt 2,2 KOM±5%-A-B C2·23-0,125·8,2 KOM±5%-A-B C2·23-0,125·1,6 KOM±5%-A-B C15·2B-1 Bt 2,2 KOM±5%-A-B CD5·2B-1 Bt 2,2 KOM±5%-A-B CD5·2B-1 Bt 2,2 KOM±5%-A-B	3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Диоды;		
V1, V2 V3, V4 V5, V6 V7, V8	2Д51ОА Д237E 2Д510А Д237E	2 2 2 2	


Позициои- ное обо- значение	Наименование	Коли- чест- во	Примечв- иие
	Транзисторы;		
V9V11	2Т208Л	3	
V12V14	2T6305	3	
V15	2T3125	1	
V16	2T831A	1	
V17V19	Стабилитрон Д8 18Д	3	

-неициеоП	Номер вывода, п	Номер вывода, подключенного к цег				
микросхем микросхем	+5V(a)	корпус (上)				
D1, D3, D4	1,16	8				
D2	14	7				
D5	5	10				
D6D14	16	8				

Обозначение	Вид
ДПИ 2.070.039 ДПИ 2.070.039-01	Ī

Позиционное обозначение	Номер вывода, подключенного к цеп		
микросхем	+5V(a)	корпус (Д.)	
01, 02,			
D12D14,		_	
D16	14	7	
D3	16	8	
D4D11	5	10	
D13	4	11	
D1D3;			
D5D7	14	7	
D4	4	11	
D8, D11, D12	16	8	
D9	24	12	
D10	1	8	

Кт – контрольная точка



В п.2.2., формулу /1/ смедует читать:

 $Y=\pm\left(d_{o}+\frac{1}{d_{u_{1}u_{2}}\cdot T_{c_{2}}}\right)$, В и.2.3. следует читать: ... в каждую сторону от немимельного значения . Вместо раздела 3, на стр. 4 следует смотреть раздел 3 приводенный ниже :

3. COCTAB TIPUEOPA

	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Ι.	Частотомер электронно-счетний			
	43–67	2.721.012	I	
2.	Комплект комбинированный, в который входят :	4.068.06I	ı	
	ненал	6.852.016	I	С марк. 93-67
	кабель соединительный	4,850,108	2	С марк. 108
	кабель соединительний	4.850,109	r	С марк. 109
	финтр	2.067.03I	I	
	пдата	5,282,056	2	
	Вставка плавкая	1		
	BIII-IB 0,5A 250 B	0.489.003 TY	10	
	Вставка плавкая			
	EUI - IB I, O A 250 B	0:480:003 TV	10	
	съемник	6.894:004	2	
	and a			
з.	Техническое описание и пиструк	7		
	THE DO SECRETARING	2172I.OI2 TO	I	
4;	Формуляр	2.721.012 00	I	
Б.	Ящие укладочный	4.16I.008-OX	ĭ	

В п.4.5.3. сметует читать: ... кношка 🛦 (КОНТРОЛЬ) ...

В п.4.5.4. спорует внасти : ... клемма " 🕍 " (замим рапитного заземления прибора) .

В п.5.І.2. следует читать:... достывает величини (0,4 + І)В ими более; ...При отом открывается транявоrop' V 8,

В п.5.2.2. следует ввести:... формирователя (микросхема DI.2.), подартся на высокочастотные слемы совиждения "ИДИ" (микросхена D 4.I.) .

В п.5.5.Т. спецует читать: ... Биск автоматики содвршит ...

В п.5.5.2. следует читать:... выдают частоти от 10 кГц до 0;ОГ Гц декадиным ступенным.

На стр:9 , в п.5.5.4. следует ввести :... опрожидивает триттер времени индикации ТМ , ...

На стр.8, на рис.3 сленует читать: D9, D4.D8, DI2.I, DI4.I, DI4.I, DI4.2, DI5.2.

В $\pi_1 : 5.6 : I$, следует читать: ... пише (5 ± 0.1) В, ток ...

В п.5.7.І. следует врести:... но более І мВ; второй источник- напряжения + (12 ±0,12)В, ток нагрузки 0,25А, напряжение пульсаций не более І мВ; третий источник -

В п.5.8; І, следует читать:..., І) состоящий из задаплего каскада,

В п. 9. І. следует читать:... установить ее в соответствующее положение, укрепить планку и установить предохранители для соответствущего напряжения сети.

В п:10:2:2: следует внести: ..: кножу 🛦 (КОНТРОЛЬ).

В п.10.2.4., в примечания, в п.2 следует читать:... от 0,4-1 по 10 В...; ... монев (0,8-0,2)В - выкир-TRETCH!

В п.13,4.2.1. следует ввести: ... включите кнопку ▼ (КОНТРОЛЬ)

В п.13,4,2,2, следует читать: ... установите минимально необходимое значение напряжения выходного

В п.13.4.3.1. следует ввести: ... компаратора и развем 5 МНж частохомера ЧЗ-54 ... , ;

- O разъема ВЫХОД I MHz компаратора преобразованный сигнал честотой 🛵 подается на вход A частотомера ЧЗ-54, работающего в режиме измерения частоти при времени счета I или 10 с. Для повышения достоверности результатов измерения запишите не менее 10 последовательных показаний частогомера и найшите их среднее арийметическое эначение $f_{\kappa q}$ по формуле /3/ ... дряве по тексту .

В п.13.4.3.2. следует четать: ..., которая должна быть в пределах $\pm 2.10^{-7}$.

В п.14.3. следует читать: ... нарон кислот , пелочей, а также газов

На стр.17, на рис.3 следует читать:



В приложении 3, на стр.21 следует читать: Блок пекад 2,208.052 -, Кнопка " л включена. ...,